

ATTENZIONE!

Durante l'installazione del connettore a 36-pin alla centralina ThunderMax, applicare il grasso dielettrico fornito, nel bordo interno della centralina ThunderMax, per consentire alla guarnizione in gomma di scivolare nella sua sede senza ruotare o incepparsi. (fig.1) Applicare il grasso dielettrico anche nelle prese del connettore femmina del cablaggio elettrico. (fig.2) Apporre il grasso abbondantemente, facendo attenzione a coprire l'intera scanalatura interna e la superficie dei pin ThunderMax.

Questo grasso migliorerà la conduttività tra la centralina e il connettore del cablaggio elettrico per ridurre l'attrito e la corrosione dei pin.



